



MBS Battery Backup

QUICK START GUIDE

06/24



Scan to view
the user manual
in multiple
languages

What's in the box

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 x MBS Battery Backup | 1 x Power Cord EUR |
| 4 x Mounting Screws | 1 x Power Cord NZ/AUS |
| 2 x Battery Terminals | 1 x Power Cord NA |
| 1 x 15V 4A Power supply
(MBS100-MBS800 only) | |


Installation

- 1 Install the Battery Backup:
 - Within 1 meter of your energizer.
 - On a wall that is undercover and protected from the elements.
 - Where mains power is available.
- 2 Secure to the wall using the provided screws.
- 3 Ensure the mains power is turned off, then connect the cords according to the wiring diagram.
- 4 Turn on the mains power.

How it works

- 1 The battery is trickle charged when mains power is available ensuring it is ready to power the energizer when required.
- 2 When the Battery Backup is connected, both Mains LED and Battery LED will be illuminated green, indicating both power sources are connected to the charger.
- 3 In the event of mains failure, the Mains LED will turn off and only the Battery LED will remain green, indicating the system is operating off battery only.

Wiring diagram



*Refer to the guide below to determine which power supply to use.

Energizer model	Power supply
MBS6500i or greater	You must use the power supply provided with the energizer. (15V 8A power supply)
MBS1000i - MBS2800i	Use either the energizer's power supply or the Battery Backup's power supply.
MBS100 - MBS800	You must use the power supply provided with the Battery Backup. (15V 4A power supply)

Specifications

Part Number	G58211
Voltage Input	15V DC input
Battery Charge Current	0.4A (maximum)

Accessories



i Series Energizer Remote & Fault Finder

Quickly and easily locate and repair faults.



Lightning Diverter

Reduce the risk of lightning damage to your electric fence and energizer.



i Series Fence Monitor

Create fence zones and monitor fence performance out on the farm.



Alarm System

Ideal security alarm where valuable livestock or equipment is kept.

Waste electrical & electronic equipment



This symbol on the product indicates that this product, packaging and with special care of the battery must not be disposed of with other waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city recycling office or the dealer from whom you purchased the product.

MBS Accu Back-up

QUICK START GIDS

06/24



Scan de QR-code voor
de gebruikershandleiding
in meerdere talen

Wat zit er in de doos

1 x MBS accu back-up	1 x Schrikkoord EUR
4 x Bevestigingsschroeven	1 x Schrikkoord NZ/AUS
2 x Accuklemmen	1 x Schrikkoord NA
1 x 15V 4A Voeding (Alleen MBS100-MBS800)	


Installatie

- 1 De accu installeren:
 - Binnen 1 meter van je schrikdraadapparaat.
 - Op een muur die afgedekt is en beschermd tegen weersinvloeden.
 - Waar netstroom beschikbaar is.
- 2 Bevestig aan de muur met de meegeleverde schroeven.
- 3 Zorg ervoor dat de netstroom is uitgeschakeld en sluit de schrikkoorden aan volgens het aansluitschema.
- 4 Zet de netstroom aan.

Hoe het werkt

- 1 De accu wordt druppelladend opgeladen wanneer netstroom beschikbaar is, zodat hij klaar is om het schrikdraadapparaat van stroom te voorzien wanneer dat nodig is.
- 2 Als de back-upaccu is aangesloten, branden zowel de led voor netstroom als de led voor accu groen om aan te geven dat beide voedingsbronnen op de acculader zijn aangesloten.
- 3 Als het lichtnet uitvalt, gaat de LED voor het lichtnet uit en blijft alleen de LED voor de batterij groen, wat aangeeft dat het systeem alleen op accu werkt.

Draadschema



NED

*Raadpleeg de onderstaande gids om te bepalen welke voeding u moet gebruiken.

Model schrikdraadapparaat Voeding

MBS6500i of hoger	U moet de voeding gebruiken die bij het schrikdraadapparaat is geleverd. (15V 8A voeding)
MBS1000i - MBS2800i	Gebruik de voeding van het schrikdraadapparaat of van de back-upaccu.
MBS100 - MBS800	U moet de voeding gebruiken die bij de Battery Backup wordt geleverd. (Voeding van 15V 4A)

Specificaties

Onderdeelnummer	G58211
Voltage ingang	15V DC ingang
Acculaadstroom	0.4A (maximaal)

Accessoires



i-Serie Energizer Afstandsbediening & Foutopsporing

Snel en eenvoudig storingen opsporen en verhelpen.



Bliksemafleider

Verminder het risico op bliksemschade aan uw elektrische afrostering en schrikdraadapparaat.



i Series afrosteringsmonitor

Creëer afrosteringszones en bewaak de prestaties van afrosteringen op de boerderij.



Alarmsysteem

Ideaal veiligheidsalarm voor waardevol vee of apparatuur.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product geeft aan dat dit product, de verpakking en de batterij niet samen met ander afval mogen worden weggegooid. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door uw afgedankte apparatuur apart in te zamelen en te recyclen op het moment dat u deze weggooit, spaart u natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling, kunt u contact opnemen met het plaatselijke recyclingbureau of de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

Batterie de secours MBS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

06/24



Scanner le
code QR pour
obtenir le manuel
d'utilisation en
plusieurs langues

Contenu de la boîte

1 x Batterie de secours MBS	1 x Cordon d'alimentation EUR
4 x Vis de montage	1 x Cordon d'alimentation NZ/AUS
2 x Bornes de batterie	1 x Cordon d'alimentation NA
1 x Alimentation électrique 15V 4A (MBS100-MBS800 uniquement)	


Installation

- 1 Installer la batterie de secours:
 - À moins d'un mètre de votre électrificateur.
 - Sur un mur couvert et protégé des intempéries.
 - Là où l'alimentation secteur est disponible.
- 2 Fixer au mur à l'aide des vis fournies.
- 3 Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée, puis connectez les cordes conformément au schéma de câblage.
- 4 Mettez l'alimentation secteur sous tension.

Voici comment cela fonctionne

- 1 La batterie se recharge progressivement lorsque l'alimentation secteur est disponible, ce qui garantit qu'elle est prête à alimenter l'électrificateur en cas de besoin.
- 2 Lorsque la batterie de secours est connectée, les deux LED Alimentation secteur et LED Batterie s'allument en vert, indiquant que les deux sources d'alimentation sont connectées au chargeur.
- 3 En cas de défaillance du secteur, le voyant Secteur s'éteint et seul le voyant Batterie reste vert, indiquant que le système fonctionne uniquement sur batterie.

Schéma de câblage



*Se référer au guide ci-dessous pour déterminer la source d'alimentation à utiliser.

Modèle électrificateur	Source d'alimentation
MBS6500i ou supérieur	Vous devez utiliser la source d'alimentation fournie avec l'électrificateur. (source d'alimentation 15V 8A)
MBS1000i - MBS2800i	Utiliser soit la source d'alimentation de l'électrificateur soit la source d'alimentation de la batterie de secours.
MBS100 - MBS800	Vous devez utiliser la source d'alimentation fournie avec la batterie de secours. (source d'alimentation 15V 4A)

Spécifications

Numéro de la partie	G58211
Tension d'entrée	Entrée 15V DC
Courant de charge de la batterie	0,4A (maximum)

Accessoires



Télécommande et Localisateur de perte Gallagher

Localiser et réparer rapidement et facilement les pannes.



Parafoudre

Faites fonctionner votre électrificateur en cas de panne de courant.



Moniteur de clôture de la série i

Créez des zones de clôtures et contrôlez les performances des clôtures à la ferme.



Système d'alarme

Alarme de sécurité idéale pour les élevages ou les équipements de valeur

Déchets d'équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le produit indique que ce produit, l'emballage et la batterie ne doivent pas être jetés avec les autres déchets. Il vous incombe au contraire de vous débarrasser de vos déchets en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de leur mise au rebut contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer vos déchets d'équipement pour le recyclage, veuillez contacter le bureau de recyclage de votre ville ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

MBS

Batterie-Backup

SCHNELLSTARTANLEITUNG 06/24



Nach der
Bedienungsanleitung
in mehreren Sprachen
suchen

Was ist in der Box?

- | | |
|--|----------------------|
| 1 x MBS Batterie-Backup | 1 x Netzkabel EUR |
| 4 x Befestigungsschrauben | 1 x Netzkabel NZ/AUS |
| 2 x Batterieklemmen | 1 x Netzkabel NA |
| 1 x 15 V 4 A Netzteil
(Nur MBS100-MBS800) | |

Installation


- 1 Installieren Sie die Notstrombatterie:
 - In einem Abstand von maximal 1 Meter zu Ihrem Elektrozaungerät.
 - An einer verdeckten und vor Witterungseinflüssen geschützten Wand.
 - An einem Ort, an dem Netzstrom verfügbar ist.
- 2 Befestigen Sie die Batterie mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass der Netzstrom ausgeschaltet ist, und schließen Sie dann die Kabel gemäß dem Schaltplan an.
- 4 Schalten Sie den Netzstrom ein.

So funktioniert es

- 1 Die Batterie wird mit einer Erhaltungsladung versorgt, wenn Netzstrom verfügbar ist, um sicherzustellen, dass sie bei Bedarf den Energizer mit Strom versorgen kann.
- 2 Wenn das Batterie-Backup angeschlossen ist, leuchten sowohl die Netz-LED als auch die Batterie-LED grün, was anzeigt, dass beide Stromquellen an das Ladegerät angeschlossen sind.
- 3 Bei einem Netzausfall erlischt die Netz-LED und nur die Batterie-LED leuchtet grün, was anzeigt, dass das System nur mit Batterie betrieben wird.

Schaltplan

DEU



*Beziehen Sie sich auf den Leitfaden unten, um zu bestimmen, welche Stromversorgung verwendet werden soll.

Energizer-modell	Stromversorgung
MBS6500i oder höher	Sie müssen das mit dem Energetisierer gelieferte Netzteil verwenden. (15 V 8 A strømforsyning).
MBS1000i - MBS2800i	Verwenden Sie entweder das strømforsyning des Energizers oder das Netzteil des Battery Backup.
MBS100 - MBS800	Sie müssen das mit dem Battery Backup gelieferte Netzteil verwenden. (15 V 4 A strømforsyning).

Spezifikationen

Teilenummer	G58211
Spannungseingang	15 V DC Eingang
Batterieladestrom	0,4 A (maximal)

Zubehör



i Serie Energizer Fernbedienung & Fehlersuchgerät

Schnelles und einfaches Auffinden und Reparieren von Fehlern.



Blitzableiter

Verringern Sie das Risiko von Blitzschäden an Ihrem Elektrozaun und Stromerzeuger.



i-Serie Zaunüberwachung

Erstellen Sie Zaungrenzen und überwachen Sie die Leistung der Zäune auf dem Hof.



Alarmanlage

Idealer Sicherheitsalarm, wenn wertvolles Vieh oder Ausrüstung aufbewahrt wird.

Elektrische und elektronische Altgeräte



Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt, die Verpackung und insbesondere die Batterie nicht mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie sie bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Altgeräte bei der Entsorgung trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Recyclingstelle oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

MBS Batteri-Backup

HURTIG START-GUIDE

06/24



Scan efter
brugervejledningen
på flere sprog

Hvad er der i æsken?

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 x MBS batteri-backup | 1 x Strømledning EUR |
| 4 x Monteringsskruer | 1 x Strømledning NZ/AUS |
| 2 x Batteriterminaler | 1 x Strømledning NA |
| 1 x 15V 4A Strømforsyning
(Kun MBS100-MBS800) | |

Installation


- 1 Installer batteri-backup:
 - Inden for 1 meter fra din energizer.
 - På en væg, der er overdækket og beskyttet mod vind og vejr.
 - Hvor der er adgang til netstrøm. .
- 2 Sæt den fast på væggen med de medfølgende skruer.
- 3 Sørg for, at der er slukket for strømmen, og tilslut derefter ledningerne i henhold til ledningsdiagrammet.
- 4 Tænd for lysnettet.

DAN

Sådan fungerer det

- 1 Batteriet oplades løbende, når der er netstrøm, så det er klar til at forsyne energizeren med strøm, når der er brug for det.
- 2 Når batteribackupen er tilsluttet, lyser både lysdiode og batterilysdioder lyse grønt, hvilket indikerer, at begge strømkilder er tilsluttet opladeren.
- 3 I tilfælde af strømsvigt slukkes lysdioden for lysnettet, og kun batterilysdioden forbliver grøn, hvilket indikerer, at systemet kun kører på batteri.

Ledningsdiagram



*Se vejledningen nedenfor for at finde ud af, hvilken strømforsyning du skal bruge.

Model af spændingstransmitter	Strømforsyning
MBS6500i eller større	Du skal bruge den strømforsyning, der følger med energizeren. (15V 8A strømforsyning)
MBS1000i - MBS2800i	Brug enten energizerens strømforsyning eller batteribackuppens strømforsyning.
MBS100 - MBS800	Du skal bruge den strømforsyning, der følger med Battery Backup. (15V 4A strømforsyning)

Specifikationer

Reservedelsnummer	G58211
Spændingsindgang	15V DC-indgang
Batteriopladningsstrøm	0,4A (maksimum)

Tilbehør



i-serien Spændingsgiver fjernbetjening og fejlfinder

Find og reparer fejl hurtigt og nemt.



Lynafleder

Reducer risikoen for lynskader på dit elektriske hegn og strømforsyningen.



Hegnsmontør i serien

Opret hegnszoner, og overvåg hegnets ydeevne ude på gården.



AlarmSystem

Ideel sikkerhedsalarm, hvor der opbevares værdifulde dyr eller udstyr.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette symbol på produktet angiver, at dette produkt, emballagen og med særlig omhu batteriet ikke må bortskaffes sammen med andet affald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe dit affaldsudstyr ved at aflevere det til et udpeget indsamlingssted for genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Den separate indsamling og genanvendelse af dit affaldsudstyr på bortskaffelsestidspunktet vil hjælpe med at bevare naturressourcerne og sikre, at det genanvendes på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit udtjente udstyr til genbrug, bedes du kontakte din lokale kommunes genbrugskontor eller den forhandler, du har købt produktet hos.



Batería de respaldo MBS

GUÍA DE INICIAR RÁPIDO

06/24



Escanee el código QR para ver el manual del usuario en varios idiomas

¿Qué hay en la caja?

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 x Batería de respaldo MBS | 1 x Cable de alimentación EUR |
| 4 x Tornillos de montaje | 1 x Cable de alimentación NZ/AUS |
| 2 x Terminales de la batería | 1 x Cable de alimentación NA |
| 1 x Suministro eléctrico de
15 V Y 4 A
(Solo MBS100-MBS800) | |

Instalación

- 1 Instalar la batería de respaldo:
 - A menos de 1 metro de su energizador.
 - En una pared que se encuentra cubierta y protegida de los elementos.
 - Donde haya red eléctrica disponible.
- 2 Fíjela a la pared utilizando los tornillos suministrados.
- 3 Asegúrese de que la red eléctrica esté apagado y luego conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado.
- 4 Encienda la red eléctrica.

Cómo funciona

- 1 La batería se carga lentamente cuando hay red eléctrica disponible, lo que garantiza que esté lista para alimentar el energizador cuando sea necesario.
- 2 Cuando se conecta la batería de respaldo, tanto el LED de red principal el LED de batería se iluminan en verde, lo que indica que ambas fuentes de alimentación están conectadas al cargador.
- 3 En caso de fallo de la red principal, el LED de red principal se apagará y solo el LED de batería permanecerá en verde, lo que indica que el sistema está funcionando únicamente con la batería.

Diagrama de cableado



ESP

* Consulte la guía a continuación para determinar qué suministro eléctrico utilizar.

Modelo de energizador	Suministro eléctrico
MBS6500i o superior	Debe utilizar la suministro eléctrico proporcionada con el energizador. (Suministro eléctrico de 15 V y 8 A)
MBS1000i - MBS2800i	Utilice el suministro eléctrico del energizador o el suministro eléctrico de la batería de respaldo.
MBS100 - MBS800	Debe utilizar el suministro eléctrico suministrado con la batería de respaldo. (Suministro eléctrico de 15 V y 4 A)

Especificaciones

Número de pieza	G58211
Entrada de voltaje	Entrada de 15 V CC
Corriente de carga de la batería	0,4 A (máximo)

Accesorios



Localizador de fallas y control remoto de Energizadores de la Serie i

Localice y repare averías de forma rápida y sencilla.



Desviador de rayos

Reduzca el riesgo de que los rayos dañen su cerca eléctrica y su energizador.



Monitor de cerca Serie i

Cree zonas de cercas y controle el rendimiento de las cercas en la granja.



Sistema de alarma

Alarma de seguridad ideal para guardar ganado o equipos valiosos.

ESP

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto indica que este producto, su embalaje y, con especial cuidado, la batería no deben desecharse con otros residuos. En cambio, es su responsabilidad desechar su equipo usado entregándolo en un punto de recolección designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados. La recolección y el reciclaje separados de sus equipos de desecho en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede apagado su equipo desechado para reciclarlo, comuníquese con la oficina de reciclaje de su ciudad local o con el distribuidor al que le compró el producto.

MBS Batteribackup

SNABBSTARTSGUIDE

06/24



Skanna QR-
koden för
användarmanualen
på flera språk

Vad finns i lådan

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 x MBS batteribackup | 1 x Nätsladd EUR |
| 4 x Monteringsskruvar | 1 x Nätsladd NZ/AUS |
| 2 x Batteripoler | 1 x Nätsladd Ej tillgänglig |
| 1 x 15V 4A strömförsörjning
(endast MBS100-MBS800) | |

Installation


- 1 Installera batteribackupen:
 - Inom 1 meter från aggregatet.
 - På en vägg som är täckt och skyddad från elementen.
 - Där elnätet finns tillgängligt.
- 2 Fäst på väggen med de medföljande skruvarna.
- 3 Se till att strömmen är avstängd och anslut sedan kablarna enligt kopplingsschemat.
- 4 Slå på strömmen till elnätet.

SVE

Hur det fungerar

- 1 Batteriet underhållsladdas när nätström finns tillgänglig, vilket säkerställer att det är redo att driva aggregatet vid behov.
- 2 När batteribackupen är ansluten lyser både nät-LED och batteri-LED grönt, vilket indikerar att båda strömkällorna är anslutna till laddaren.
- 3 Vid nätavbrott slocknar nätlampan och endast batterilampan förblir grön, vilket indikerar att systemet drivs enbart med batteri.

Kopplingsschema



SVE

* Se guiden nedan för att avgöra vilken strömförsörjning du ska använda.

Aggregatet - modell	Strömförsörjning
MBS6500i eller högre	Du måste använda den strömförsörjning som medföljer aggregatet. (15 V 8 A strömförsörjning)
MBS1000i - MBS2800i	Använd antingen aggregatets strömförsörjning eller batteribakupens strömförsörjning.
MBS100 - MBS800	Du måste använda den strömförsörjning som medföljer batteribakupen. (15 V 4 A strömförsörjning)

Specifikationer

Artikelnummer	G58211
Spänningsingång	15V DC-ingång
Batteriladdningsström	0,4A (maximalt)

Tillbehör



i-Serie Fjärrkontroll och felsökare

Snabbt och enkelt
lokalisera och
reparera fel.



Åskavledare

Minska risken för
åskskador på ditt
elstängsel och din
strömförsörjningsenhet



i-Serie stängselmonitor

Skapa
stängselzoner och
övervaka stängslets
prestanda ute på
gården.



Larmsystem

Perfekt
säkerhetslarm där
värdefull boskap
eller utrustning
förvaras.

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning



Denna symbol på produkten anger att produkten, förpackningen och batteriet inte får slängas tillsammans med annat avfall. Istället är det ditt ansvar att kassera din uttjänta utrustning genom att lämna den till en utsedd samlingsplats för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Separat insamling och återvinning av din uttjänta utrustning vid tidpunkten för bortskaffandet kommer att bidra till att bevara naturresurser och säkerställa att den återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. För mer information om var du kan lämna ditt avfall för återvinning, vänligen kontakta ditt lokala återvinningskontor eller den återförsäljare som du köpte produkten av.

Batteria di backup MBS

GUIDA RAPIDA

06/24



Scansiona il
codice QR per il
manuale utente in
più lingue

Cosa c'è nella scatola

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 x Batteria di backup MBS | 1 x Corda di alimentazione EUR |
| 4 x Viti di montaggio | 1 x Corda di alimentazione NZ/AUS |
| 2 x Terminali della batteria | 1 x Corda di alimentazione NA |
| 1 x Alimentazione 15 V 4 A
(solo MBS100-MBS800) | |

Installazione


- 1 Installare la batteria di backup:
 - Entro 1 metro dall'elettrificatore.
 - Su una parete nascosta e protetta dagli agenti atmosferici.
 - Dove è disponibile alimentazione a corrente elettrica.
- 2 Fissare alla parete utilizzando le viti fornite.
- 3 Assicurarsi che l'alimentazione a corrente elettrica sia disattivata, quindi collegare i cavi secondo lo schema elettrico.
- 4 Accendere l'alimentazione a corrente elettrica.

ITA

Come funziona

- 1 La batteria viene caricata lentamente quando è disponibile l'alimentazione a corrente elettrica, assicurando che sia pronta ad alimentare l'elettrificatore quando necessario.
- 2 Quando la batteria di backup è collegata, sia il LED della rete elettrica che il LED della batteria si illuminano di verde, indicando che entrambe le fonti di alimentazione sono collegate al caricabatterie.
- 3 In caso di interruzione rete elettrica, il LED Rete elettrica si spegne e solo il LED della batteria rimane verde, a indicare che il sistema funziona solo a batteria.

Schema di collegamento



* Per determinare quale alimentazione utilizzare, fare riferimento alla guida riportata di seguito.

ITA

Modello di elettrolizzatore

Alimentazione

MBS6500i o superiore	È necessario utilizzare l'alimentazione fornita con l'elettrolizzatore. (Alimentatore 15 V 8 A)
MBS1000i - MBS2800i	Utilizzare l'alimentazione dell'elettrolizzatore o l'alimentazione della batteria di riserva.
MBS100 - MBS800	È necessario utilizzare l'alimentazione fornita con la batteria di riserva. (Alimentazione da 15 V 4 A)

Specifiche

Numero di parte	G58211
Tensione elettrica di ingresso	Ingresso 15 V CC
Corrente di carica della batteria	0,4 A (massimo)

Accessori



Telecomando per i Series

Individua e ripara i guasti in modo rapido e semplice.



Deviatore di fulmini

Riduci il rischio di danni causati dai fulmini alla tua recinzione elettrificata e elettrificatore.



Terminale di controllo

Suddivide la recinzione in zone e ne monitora le varie prestazioni.



Sistema di allarme

Allarme di sicurezza ideale per ricevere un avviso in caso di guasto o cortocircuito alla recinzione.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche



Questo simbolo sul prodotto indica che il prodotto, l'imballaggio e la batteria, con particolare attenzione, non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti. È invece tua responsabilità smaltire i tuoi rifiuti di apparecchiature consegnandoli a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti delle apparecchiature al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che vengano riciclati in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni su dove è possibile smaltire i rifiuti delle apparecchiature per il riciclaggio, contattare l'ufficio locale addetto al riciclaggio o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Bateria de reserva MBS

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

06/24



Escaneie o código QR para acessar o manual do usuário em vários idiomas.

O que vem na caixa?

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 x Bateria de reserva MBS | 1 x Cordão de alimentação EUR |
| 4 x Parafusos de montagem | 1 x Cordão de alimentação NZ/AUS |
| 2 x Terminais da bateria | 1 x Cordão de alimentação NA |
| 1 x Fonte de alimentação de 5 V 4 A
(apenas MBS100 - MBS800) | |


Instalação

- 1 Instalar a bateria de reserva:
 - A menos de 1 metro do seu electrificador.
 - Em uma parede que esteja coberta e protegida das intempéries.
 - Onde houver disponibilidade de alimentação elétrica.
- 2 Fixe à parede utilizando os parafusos fornecidos.
- 3 Certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada e, em seguida, conecte os cabos de acordo com o diagrama de fiação.
- 4 Ligue a alimentação elétrica.

Como funciona

- 1 A bateria é carregada lentamente quando a alimentação elétrica está disponível, garantindo que esteja pronta para alimentar o electrificador quando necessário.
- 2 Quando a bateria de reserva está conectada, os LEDs da rede elétrica e da bateria acendem em verde, indicando que ambas as fontes de energia estão conectadas ao carregador.
- 3 Em caso de falha na alimentação elétrica, o LED da rede elétrica se apaga e apenas o LED da bateria permanece verde, indicando que o sistema está operando apenas com a bateria.

Diagrama de fiação



* Consulte o guia abaixo para determinar qual fonte de alimentação utilizar.

Modelo Electrificador	Fonte de alimentação
MBS6500i ou superior	Você deve usar a fonte de alimentação fornecida com o electrificador. (Fonte de alimentação de 15 V 8 A)
MBS1000i - MBS2800i	Use a fonte de alimentação do electrificador ou a fonte de alimentação da bateria de reserva.
MBS100 - MBS800	Você deve usar a fonte de alimentação fornecida com a bateria de reserva. (Fonte de alimentação de 15 V 4 A)

Especificações

Número da peça	G58211
Entrada de tensão	Entrada de 5V CC
Corrente de carga da bateria	0,4A (máximo)

Acessórios



Localizador de falhas e remoto Energizer Série i

Localize e repare falhas de forma rápida e fácil.



Desviador de raios

Reduza o risco de danos causados por raios à sua vedação elétrica ao seu energizador.



Monitor de cerca da série i

Crie zonas de cercas e monitore o desempenho das cercas na fazenda.



Sistema de alarme

Alarme de segurança ideal para locais onde são mantidos animais ou equipamentos valiosos.

Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos



Esse símbolo no produto indica que o produto, a embalagem e, com cuidado especial, a bateria não devem ser descartados com outros resíduos. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento usado entregando-o a um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e a reciclagem separadas do seu equipamento usado no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e garantirão que ele seja reciclado de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde deixar o equipamento usado para reciclagem, entre em contato com o escritório de reciclagem da cidade local ou com o revendedor onde o produto foi adquirido.